
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Стоманени въжета Sling - Натоварване Chart- Quic-Sling

Информация за продукта



Границите на работното натоварване на сапани, изработени от общотехнически въжета съгласно BS EN 12385-4, трябва да отговарят на BS EN 13414-1: 2003. Обърнете внимание, че показаните граници на работното натоварване се основават на предположението, че меките очи на еднокомпонентните сапани се използват върху опорни точки с диаметър не по-малък от два пъти нормалния диаметър на въжето. Всички въжета за прашки трябва да бъдат обикновени.

Безопасното работно натоварване обикновено е равно на границата на работното натоварване, но при някои обстоятелства може да е по-малко, например ако прашката се използва в захват с дросели SWL=WLL x 0,8 .

Стандартът BS EN 13414-1 обхваща само онези сглобки от сапани, които имат крака с еднаква номинална дължина, диаметър, конструкция и клас на опън. Макар че сглобките от прашки с неравномерни крака могат да бъдат съставени в съответствие с изискванията на BS EN 13414-1, трябва да се подчертае, че тяхната оценка изисква специално внимание от страна на компетентно лице.

Предупреждение

Във всички случаи, когато се използват куки или окови, WLL на куките и ковите не трябва да бъде по-малка от тази на крака, към който са прикрепени.

Препоръки за безопасност

При използване на сглобки с няколко крака не забравяйте, че увел ... *Read more*


© November 2026 - All Rights Reserved

Стоманени въжета Sling - Натоварване Chart- Quic-Sling

Типично разположение на ремъците


Слинг за люлка

Повдигане на рулони, стоманени ленти и др. Кошница за закачане SWL = 1,4 x WLL на ремъка Защитете въжето от остри ъгли.




Прашки за люлки

Повдигане на котли и опаковки и др. Двойна кошница SWL = 2,1 x WLL на единичния слинг.




Прашки за халки

Метод, при който се използва единична примка вместо безконечна примка, когато се изисква "прегъване". Временното поставяне на стреме в разклонението свежда до минимум повредите на примката. Двойна и задушена.
SWL = 1,6 x WLL на ремъка.



Двойна обвивка прашки



Обърнете внимание на това как двойната обвивка захваща товара и помага да се предотврати страничното му изплъзване от ремъците. Двойно увит кошов хич SWL = 2,1 x WLL на единичния ремък



© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Стоманени въжета Sling - Натоварване Chart- Quic-Sling

Комбинирани прашки Стоманени листове за дървен материал, опаковъчни кутии и др. N.B. Максималният ъгъл от вертикалата е 45º	
Пренавиване на сапани Повдигащи тръби, пръти и щанги и др. Двойно притискане на хич SWL = 1,1 x WLL на единичния ремък	

© November 2026 - All Rights Reserved